

NÁVOD K MONTÁŽI

odsavače par

Modely:

NK-6R GRAND

NK-6R GRAND SUPER SLIM

NK-6R ASTOR

NK-6R ASTOR SUPER SLIM

NK-6R MISTRAL

NK-6R MISTRAL SUPER SLIM

NK-6R DECOR CR

NK-6R DECOR CR SUPER SLIM

NK-6R VENUS CR

NORTBERG[®]

OBSAH

POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ ODSAVAČE PAR 4...

| | | |
|-------|---|----|
| I. | TECHNICKÉ SPECIFIKACE | 6 |
| II. | TECHNICKÉ VÝKRESY | 9 |
| | – Digestoř NK• 6R GRAND, NK• 6R ASTOR | 9 |
| | – Digestoř NK• 6R GRAND SUPER SLIM, NK• 6R ASTOR SUPER SLIM | 10 |
| | – Digestoř NK-6R MISTRAL | 11 |
| | – Stříška NK-6R MISTRAL SUPER SLIM | 12 |
| | – NK-6R DECOR CR digestoř | 13 |
| | – Stříška NK-6R DECOR CR SUPER SLIM | 14 |
| | – NK-6R VENUS CR digestoř | 15 |
| III. | OBSAH SADY | 16 |
| IV. | POZNÁMKY PŘED INSTALACÍ | 20 |
| | – Technické problémy | 20 |
| | – Prostorové hledisko | 20 |
| | – Zvolte provozní režim odsavače par: odtah nebo ventilátor. | 20 |
| | – Odsavač par jako odsavač (otevřený okruh) a volba větracího potrubí... 21 | |
| | – Větrací mřížka s otevřeným okruhem (digestoř jako odsávání) | 24 |
| | – Digestoř jako stříška (uzavřená smyčka) | 25 |
| | – Montáž na strop | 26 |
| V. | POZNÁMKY K VALNÉMU SHROMÁŽDĚNÍ | 27 |
| | – Obsah balení | 27 |
| | – Instalační nástroje a příprava na instalaci | 27 |
| | – Instalace kapoty | 28 |
| VI. | PODROBNÝ NÁVOD K MONTÁŽI KAPOTY | 29 |
| | – Varianty instalace kapoty | 42 |
| | – Elektrické připojení | 46 |
| | – Ověření stavu digestoře po instalaci | 47 |
| VII. | PROHLÁŠENÍ VÝROBCE | 47 |
| VIII. | TECHNICKÉ LISTY | 49 |
| IX. | POMOC A SERVIS | 54 |
| X. | ZÁRUČNÍ KARTA | 56 |
| XI. | INFORMACE O PRŮBĚHU OPRAVY | 56 |

Děkujeme, že jste si vybrali odsavač par Nortberg. Jsme si jisti, že splní všechna vaše očekávání, a to jak po vizuální, tak po funkční stránce. Na kráse pro nás záleží stejně jako na funkčnosti, a proto za každým modelem v našich kolekcích stojí úsilí designérů, vývojařů a zkušených pracovníků výroby.

Hledání nových forem nás nabádá k rozbíjení forem a konvencí. Díky nejlepším designérům jsme vždy o krok napřed. Baldachýn, který jste si zakoupili, byl pečlivě navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů a poté řádně zabalen.

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a příloženou příručku. Dodržování pravidel v nich obsažených vám umožní provozovat odsavač par tiše a efektivně.



Tým Nortberg

POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ ODSAVAČE PAR



- 1. Před instalací si pečlivě přečtete tyto pokyny.**
2. Instalace odsavače par musí být provedena podle popisu a pokynů v kapitole VI. **PODROBNÝ NÁVOD K INSTALACI INSTRUK** .
3. Odsavač par smí být připojen pouze k zásuvce vybavené funkčním uzemněním. Ujistěte se, že síťové napájení odpovídá specifikacím sítě uvedeným na typovém štítku odsavače.
4. Je nepřípustné, aby byly elektrické zásuvky pevné instalace umístěny pod okapem.
5. Ujistěte se, že napájecí kabel není pod kapotou.
6. Pokud dojde k poškození neodpojitelného přívodního kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo servisním technikem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
7. Pokud je digestoř poškozená, může ji opravit výrobce nebo servisní technik či kvalifikovaná osoba.
8. Pokud se odsavač par používá ve spojení s plynovými spotřebiči nebo spotřebiči na jiná paliva, měla by být místnost dostatečně větrána (to neplatí pro odsavače, které jsou určeny pouze k odvádění vzduchu zpět do místnosti - odsavače pachů).
9. Před čištěním nebo výměnou filtru odpojte odsavač od elektrické zásuvky nebo v případě trvale připojeného odsavače odpojte napájení.


10. Pokud se čištění neprovádí podle doporučení, hrozí nebezpečí požáru.
11. Pod odsavačem par nepoužívejte otevřený oheň.
12. Na potraviny připravované na tucích je třeba neustále dohlížet, protože zahřátý tuk se může snadno vznítit.
13. UPOZORNĚNÍ: Některé části odsavače par mohou být při používání varného spotřebiče horké.
14. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o bezpečném používání zařízení, aby byla pochopena související rizika. Děti by si se zařízením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění nebo údržbu zařízení.

I. DATA TECHNICKÉ ÚDAJE


| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|--|------------------------|
| MODEL |  | |  | |
| | NK-6R GRAND NK-6R GRAND SUPER SLIM | | NK-6R ASTOR NK-6R ASTOR SUPER SLIM | |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ | 230 V / 50 Hz | | | |
| POČET TURBÍN | 1 | | | |
| POČET KROKŮ RYCHLOSTI TURBÍNY | 4 | | | |
| ŠÍŘKA / DIAMETR DIGESTOŘE | 960 mm/1200 mm | | 960 mm/1200 mm | |
| MNOŽSTVÍ FILTRŮ HLINÍK | 1 (960 mm) / 2 (1200 mm) | | 1 (960 mm) / 2 (1200 mm) | |
| OSVĚTLENÍ | LED 2 x 6 W pásek 4000 K | | LED 4 x 2 W koláč 4000 K | |
| VELIKOST VÝSTUPU TURBÍNY | Ø150 mm (možnost snížení na Ø125 mm) - nedoporučuje se) | 220 x 90 cm | Ø150 mm (možnost snížení na Ø125 mm) - nedoporučuje se) | 220 x 90 cm |
| HLADINA HLUKU/ÚČINNOST TURBÍNY | Externí turbína 850 | Interní turbína 900 | Externí turbína 850 | Interní turbína 900 |
| 1 převodový stupeň | 42 dB(A)/221 m3/h | 51 dB(A)/332 m3/h | 42 dB(A)/221 m3/h | 51 dB(A)/332 m3/h |
| 2. rychlostní stupeň | 51 dB(A)/315 m3/h | 57 dB(A)/429 m3/h | 51 dB(A)/315 m3/h | 57 dB(A)/429 m3/h |
| 3. rychlostní stupeň | 59 dB(A)/438 m3/h | 63 dB(A)/573 m3/h | 59 dB(A)/438 m3/h | 63 dB(A)/573 m3/h |
| 4. rychlostní stupeň | 69 dB(A)/742 m3/h | 69 dB(A)/712 m3/h | 69 dB(A)/742 m3/h | 69 dB(A)/712 m3/h |
| MAXIMÁLNÍ NAPÁJENÍ TURBINE POWER | 250 W | 110 W | 250 W | 110 W |
| MAXIMÁLNÍ NAPÁJENÍ SÍLA KAPOTY | 262 W | 122 W | 258 W | 118 W |
| PROVOZNÍ REŽIM | odsavač nebo absorbér | | | |
| CONTROL | dotyková obrazovka s displejem | | | |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KONTROLY | rádio (součástí dodávky) | | | |
| UHĹÍKOVÉ FILTRY | 1 ks uhlíkového filtru Hi-Filter (* volitelný doplněk) | | | |

Tabulka 1 Technické specifikace vrchlíku.

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| MODEL |  | |  | |
| | NK-6R MISTRAL NK-6R MISTRAL SUPER SLIM | | NK-6R DECOR CR NK-6R DECOR CR SUPER SLIM | |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ | 230 V / 50 Hz | | | |
| POČET TURBÍN | 1 | | | |
| POČET KROKŮ RYCHLOSTI TURBÍNY | 4 | | | |
| ŠÍŘKA / DIAMETR DIGESTOŘE | 960 mm/1200 mm | | 900 mm | |
| MNOŽSTVÍ FILTRŮ HLINÍK | 1 | | 1 | |
| OSVĚTLENÍ | LED 6 x 2 W bod. 4000 K | | LED 2 x 4 W pásek 4000 K | |
| VELIKOST VÝSTUPU TURBÍNY | Ø150 mm (možnost snížení na Ø125 mm) - nedoporučuje se) | 220 x 90 cm | Ø150 mm (možnost snížení na Ø125 mm) - nedoporučuje se) | 220 x 90 cm |
| HLADINA HLUKU/ÚČINNOST TURBÍNY | Externí turbína 850 | Interní turbína 900 | Externí turbína 850 | Interní turbína 900 |
| 1. převodový stupeň | 42 dB(A)/221 m3/h | 51 dB(A)/332 m3/h | 42 dB(A)/221 m3/h | 51 dB(A)/332 m3/h |
| 2. rychlostní stupeň | 51 dB(A)/315 m3/h | 57 dB(A)/429 m3/h | 51 dB(A)/315 m3/h | 57 dB(A)/429 m3/h |
| 3. rychlostní stupeň | 59 dB(A)/438 m3/h | 63 dB(A)/573 m3/h | 59 dB(A)/438 m3/h | 63 dB(A)/573 m3/h |
| 4. rychlostní stupeň | 69 dB(A)/742 m3/h | 69 dB(A)/712 m3/h | 69 dB(A)/742 m3/h | 69 dB(A)/712 m3/h |
| MAXIMÁLNÍ PŘÍKON TURBÍNY | 250 W | 110 W | 250 W | 110 W |
| MAXIMÁLNÍ NAPÁJENÍ SÍLA KAPOTY | 262 W | 122 W | 258 W | 118 W |
| PROVOZNÍ REŽIM | odsavač nebo absorbér | | | |
| CONTROL | dotyková obrazovka s displejem | | | |

| | | |
|--------------------------------|--|---------|
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | rádio (součástí dodávky) | |
| UHLÍKOVÉ FILTRY | 1 ks uhlíkového filtru Hi-Filter (* volitelný doplněk) | |
| MODEL |  | |
| | NK-6R VENUS CR | |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ | 230 V / 50 Hz | |
| POČET TURBÍN | 1 | |
| POČET KROKŮ RYCHLOSTI TURBÍNY | 4 | |
| ŠÍŘKA / DIAMETR DIGESTOŘE | 960 mm | 1200 mm |
| MNOŽSTVÍ FILTRŮ HLINÍK | 2 | |
| OSVĚTLENÍ | LED 2 x 4 W pásek 4000 K | |
| VELIKOST VÝSTUPU TURBÍNY | Ø150 mm (možnost snížení na Ø125 mm - nedoporučuje se) | |
| HLADINA HLUKU/ÚČINNOST TURBÍNY | Externí turbína 850 | |
| 1 převodový stupeň | 42 dB(A)/221 m3/h | |
| 2. rychlostní stupeň | 51 dB(A)/315 m3/h | |
| 3. rychlostní stupeň | 59 dB(A)/438 m3/h | |
| 4. rychlostní stupeň | 69 dB(A)/742 m3/h | |
| MAXIMÁLNÍ PŘÍKON TURBÍNY | 250 W | |
| MAXIMÁLNÍ NAPÁJENÍ SÍLA KAPOTY | 258 W | |
| PROVOZNÍ REŽIM | odsavač nebo absorbér | |
| CONTROL | dotyková obrazovka s displejem | |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | rádio (součástí dodávky) | |
| UHLÍKOVÉ FILTRY | 1 ks uhlíkového filtru Hi-Filter (* volitelný doplněk) | |

II. VÝKRESY TECHNICAL





NK6R GRAND NK6R ASTOR

šířka 960 mm

čistá hmotnost - 19,50
kg hrubá hmotnost -
24,20 kg

šířka 1200 mm


čistá hmotnost - 24,95
kg hrubá hmotnost -
31,05 kg



DIGESTOŘ NK6R GRAND SUPER SLIM NK6R ASTOR SUPER SLIM

šířka 960 mm čistá
hmotnost - 19,50 kg
hrubá hmotnost - 24,20
kg

šířka 1200 mm čistá
hmotnost - 24,95 kg
hrubá hmotnost -
31,05 kg




NK6R MISTRAL

šířka 960 mm

čistá hmotnost - 19,50
kg hrubá hmotnost -
24,20 kg

šířka 1200 mm




čistá hmotnost - 24,95
kg hrubá hmotnost -
31,05 kg



NK6R MISTRAL SUPER SLIM

šířka 960 mm čistá
 hmotnost - 19,50 kg
 hrubá hmotnost -
 24,20 kg


šířka 1200 mm čistá
 hmotnost - 24,95 kg
 hrubá hmotnost -
 31,05 kg



NK6R DEKOR CR


šířka 900 mm

čistá hmotnost -
29,50 kg hrubá
hmotnost - 35,00
kg



NK6R DECOR CR SUPER SLIM

šířka **900 mm** čistá
 hmotnost - 26,60 kg
 hrubá hmotnost -
 33,00 kg



NK6R VENUS CR

šířka 960 mm

čistá hmotnost -
14,65 kg hrubá
hmotnost - 20,30
kg

šířka 1200 mm

čistá hmotnost -
16,75 kg hrubá
hmotnost - 22,40
kg

III. OBSAH KIT


Pro digestoře s vnitřní turbínou: NK-6R GRAND SUPER SLIM, NK-6R ASTOR SUPER SLIM, NK-6R MISTRAL SUPER SLIM.

1 kapota



1 ks.

montážní deska



2 ks.

montážní kolík



4 ks.

4 montážní šroub

Matice M10



4 ks.

příslušenství



rádiové
dálkové
ovládání

1 ks.

Pro stříšku s vnitřní turbínou: NK-6R DECOR CR SUPER SLIM

kabota



1 ks.

uzávěr



4 ks.

montážní kolík



4 ks.

montážní šroub

Matice M10



4 ks.

příslušenství



rádiové
dálkové
ovládání

1 ks.

Pro digestoře s vnější turbínou: NK-6R GRAND, NK-6R ASTOR, NK-6R MISTRAL.

1 kapota



1 ks.

2 montážní kolík



4 ks.

3 mřížka Ø150



1 ks.

4 mřížka Ø150 se zpětnými klapkami



1 ks

5 montážní šrouby

samovrtný šroub do plechu 2,9 x 9 mm



6

Matice M10



6


montážní desky



7

8 kusů.

propojovací kabel mezi digestoří a turbínou (4 m)



4 ks.

% snížení Ø150 / Ø125



9

2 ks.

příslušenství



rádiové dálkové ovládání

Pro digestoře s vnější turbínou: NK-6R DECOR CR, NK-6R VENUS CR

1 digestoř
(karoserie)



1 ks.

montážní kolík



4 ks.

mřížka Ø150



1 ks.

4 mřížka Ø150 se
zpětnými klapkami



1 ks.

montážní šrouby

A

samovrtný šroub do
plechu 2,9 x 9 mm



8 ks.

B

Matice M10



4 ks.

6 uzávěr

(* neplatí pro
digestoř NK-6R
VENUS CR)



4 ks.

7 propojovací kabel
mezi digestoři a
turbínou (4 m)



% snížení Ø150 / Ø125



9 příslušenství



rádiové dálkové
ovládání

1 ks.

IV. POZNÁMKY PŘED MONTÁŽÍ

Problémy technické


Před instalací spotřebiče je nutné zvážit všechny možné technické problémy a potíže, které mohou vzniknout při instalaci odsavače a jeho provozu. Spotřebič musí instalovat kvalifikovaný a vyškolený personál. Umístění odsavače, instalační práce a způsob připojení odsavače k ventilačnímu a elektrickému systému musí být v souladu s právními předpisy a platnými normami.

Aspekt prostorový aspekt


Před instalací odsavače par a prováděním jakýchkoli instalačních prací se ujistěte, že jednotka odpovídá velikosti místnosti. Pečlivě zkontrolujte, zda rozměry odsavače umožní jeho instalaci na požadované místo. Zvláštní pozornost věnujte barvě a povrchové úpravě odsavače par, abyste zajistili, že bude ladit s ostatními spotřebiči v kuchyni, nábytkem a doplňky. Kromě toho je třeba dbát na to, aby tvar a forma odsavače par nenarušovaly vzhled a ergonomii místnosti, např. nebránily ve výhledu, nezakrývaly okna, nezakrývaly důležité prvky místnosti apod.

Zvolte provozní režim odsavače par: odsávání nebo absorbér.

- Před instalací určete provozní režim odsavače par. Pokud je spotřebič v režimu odtahu, nezapomeňte zkontrolovat a ověřit ventilační potrubí.
- Spotřebič může pracovat jako **odsavač** (otevřený okruh) (**obr. 1**) nebo **pohlcovač** (uzavřený okruh) (**obr. 2**).
 - Odsávání - výpary jsou odváděny ven. Do atmosféry se dostávají ventilačním potrubím připojeným k digestoři.
 - Absorbér - výpary se nejprve zbaví zbytkového tuku a zápachu a poté jsou vyfoukány zpět do kuchyně.



Obr. 1. Výfuk (otevřený okruh)




Obr. 2. Absorbér (uzavřený okruh)

- **Kdy se rozhodnout pro otevřený oběh?**
 - Pokud existují technické možnosti (potrubí a speciální větrací mřížka pro komín o vhodném průměru/velikosti).
 - Při častém vaření v kuchyni.
 - Když má být v místnosti klid.
 - Pokud je vzdálenost mezi odsavačem a ventilačním otvorem malá.
- **Kdy se rozhodnout pro uzavřenou smyčku?**
 - Pokud není technická možnost otevřené cirkulace (žádné potrubí nebo větrací mřížka do komína).
 - Při občasném vaření.
 - Když je důležitá vizuální stránka interiéru.
 - Pokud je vzdálenost mezi odsavačem a ventilačním otvorem značná.

Stříška jako odsávání (otevřený okruh) a výběr větracích kanálů

Při výběru výtažku, tj. otevřeného obvodu (**obr. 3**), mějte na paměti, že:


- Odsávaný vzduch nesmí být veden do komína pro odvod spalin nebo kouře, ani do větracího potrubí místností, kde stojí spalovací zařízení.
- Připojení výfuku musí být provedeno před instalací odsavače par!
- Určete typ větracího potrubí: kruhové nebo ploché potrubí (typy a velikosti: viz níže).
- Jako odtahové potrubí by se mělo používat potrubí z nehořlavého materiálu, např. z plastu, pozinkované nebo nerezové oceli. Kovové potrubí může mít vyšší hladinu hluku než plastové potrubí.
- Zařízení dosahuje optimálního výkonu díky za-
použití krátké, rovné a vnitřně hladké odtokové trubky s co největším vnitřním průměrem: nejlépe Ø150 mm.
- Doporučují se kulaté trubky - nejlépe o vnitřním průměru Ø150 mm, nejméně však Ø125 mm.
- Pokud je nutné použít vzduchové potrubí s menším průměrem než Ø150 mm, instalujte redukci co nejdále od turbíny (průměr potrubí by měl být nejlépe zmenšen u ústí komína). Tím se sníží hlučnost a minimalizuje ztráta účinnosti jednotky.



Obr. 3 - Digestor jako odsavac

- Ploché potrubí lze použít jako alternativu k trubkám. Musí být použit vhodný ekvivalent. Jejich vnitřní průřez musí odpovídat vnitřnímu průřezu kruhových trubek, tj:
 - trubka Ø150 mm, tj. plochý kanál 220 x 90 mm,
 - trubka Ø125 mm, tj. plochý kanál 204 x 60 mm.
- Pokud je nutné použít zalomení, omezte je na minimum a zvolte co nejmírnější zalomení, vyhněte se úhlu 90 stupňů.
- Dlouhé, porézní výfukové potrubí s četnými ohyby (spiro potrubí, ohebné hadice) nebo potrubí s vnitřním průměrem menším než Ø 150 mm brání optimálnímu výkonu výfuku a provoz turbíny se stává hlučnějším.
- Optimální vedení větracích kanálů významně ovlivňuje provoz jednotky. Příliš dlouhé větrací kanály přispívají ke snížení účinnosti. Stejně tak zúžení nebo ohyby potrubí vedle snížení účinnosti zvyšují i hladinu hluku. V případě nesprávné instalace, která má za následek sníženou účinnost odsavače nebo nadměrnou hladinu hluku, bude výrobce považovat reklamaci za neoprávněnou.
- Zmenšení průřezu větracího potrubí z doporučeného průměru Ø150 mm na Ø125 mm znamená snížení výkonu až o 30 %. Aby byly zachovány tovární parametry jednotky, měla by být instalace naplánována tak, aby nedošlo ke zmenšení průřezu výstupu z turbíny digestoře.
- Každé ohnutí trubky o 90 stupňů má za následek snížení výkonu.
- Každý další metr trubky nebo plochého kanálu má za následek pokles výkonu.
- Ve vodorovné části by potrubí mělo mít mírný sklon směrem nahoru (převýšení potrubí asi 10°), aby se usnadnilo proudění vzduchu ven.
- Zajistěte kontinuitu (těsnost) a průchodnost potrubí a větracího komínu. Používejte těsnicí pásky. Výrobce spotřebiče neodpovídá za poruchy odsavače par způsobené nesprávnou funkcí potrubí.
- Instalace větracích kanálů musí být ukončena hadicovými svorkami, speciálními páskami nebo těsnicími materiály. Nesprávné usazení potrubí na přírubě turbíny nebo na připojce ve stěně může způsobit jeho utržení během provozu odsavače.
- Doporučuje se dodatečná zvuková izolace větracích kanálů pomocí zvukově izolačních materiálů (membrán, rohoží nebo jiných materiálů pohlcujících zvuk).
- Výrobce odsavače par nedodává větrací potrubí a zvukově izolační komponenty. Jejich výběr je třeba konzultovat s odborníky a následně je obstarat v profesionálním obchodě.
- Před spuštěním odsavače v režimu odtahu se ujistěte, že byly vyjmuty uhlíkové filtry a nejsou ve spotřebiči.

- Odsavač pracující jako odsavač by měl mít na ústí potrubí z turbíny namontovanou zpětnou klapku.
Zpětná klapka zabraňuje proudění venkovního vzduchu zpět do místnosti přes odsavač.
- V domácnostech chrání interiéry před vlhkým, špinavým, pylem, alergeny, prachem, výpary, smogem a také před chladem (zejména na podzim a v zimě), který ochlazuje místnosti.
 - V blokových a vícepodlažních budovách omezují zpětné klapky proudění pachů, vlhkosti a kontaminovaného vzduchu do ostatních bytů ve stejné větrací stoupačce.
 - Zpětné klapky se montují "stlačením". Musí se jemně deformovat (ohnout), aby zapadly do přírubových ok na výstupu z turbíny (nebo do ok uvnitř kanálu v dokončeném systému). Na **obr. 4** je znázorněna montáž zpětných klapek na výstupu z turbíny.



Obr. 4. Instalace zpětných klapek na výstupu z turbíny

- **POZOR:** Pro zachování účinného větrání a správné funkce zpětných klapek je nutné je správně nainstalovat, aby nedošlo k jejich zablokování nebo ucpání. V případě nepřesné instalace mohou klapky vypadnout z držáků a zachytit se mezi lopatkami rotoru turbíny. To způsobí trvalé poškození turbíny při zapnutí odsavače a nevztahuje se na ně záruka. Když je turbína aktivována, hybnost

vzduch může také "vystřelovat" klapky do vzduchového kanálu, které jej blokují, způsobují v něm hluk a znečišťují jej zachycováním částic nečistot.

POZOR! U odsavače par, který pracuje jako odtah, se klapka zpětného tahu automaticky zvedá a klesá pod vlivem změny atmosférického tlaku (v důsledku změny tlaku ve vzduchu) a způsobuje klepání. V odst. 8.3 Hluk v této příručce (samostatná brožura) jsou uvedeny informace o tom, jak zabránit chrastění a snížit hluk vrchlíku.


Větrací mřížka s otevřeným okruhem (digestoř jako odsavač)

- Pokud jsou v místnosti kromě odsavače par i jiné neelektrické spotřebiče (např. krby, průtokové ohřivače vody nebo sporáky na kapalná paliva), mohou vypouštěné spaliny způsobit otravu osob v místnosti.
- **Vzduch ze digestoře nesmí být odváděn do kouřovodu používaného k odvodu spalin ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva (to neplatí pro digestoře určené pouze k odvodu vzduchu zpět do místnosti - odsavače pachů).**
- **Je třeba dodržovat požadavky na vypouštění do ovzduší.**
- V žádném případě nesmí být větrací potrubí odsavače napojeno na kouřové nebo plynové komíny jiných provozovaných spotřebičů (např. kotle, sporáku). Rovněž by se neměly používat kanály používané pro odvětrávání a ventilaci místností s krby.
- Zapnutím odsavače par se spustí proces nasávání vzduchu z kuchyně a sousedních místností. Při nedostatečném větrání může vzniknout podtlak. V takové situaci se do obytných prostor uvolňují jedovaté plyny z komína nebo ventilačního potrubí, proto je tak důležité zajistit dostatečný přívod vzduchu. Pokud je vzduch potřebný ke spalování přiváděn otvory, které nejsou trvale uzavřeny (ventilátory, okna, dveře, rekuperátory, průduchy ve stěnách), nebo jinými dostupnými technickými prostředky, bude zajištěno dostatečné větrání. Samotný nástěnný ventilátor nezajistí správné větrání. Tento bod neplatí, pokud je odsavač par používán jako pohlcovač pachů.
- Pokud bude odváděný vzduch veden do komína, který se již nepoužívá pro odvod spalin nebo kouře, je třeba získat stanovisko a souhlas autorizovaného kominíka. Pokud bude odváděný vzduch veden přes vnější stěnu, musí být namontována teleskopická schránka.
- Před nákupem větracího potrubí je nutné zkontrolovat průchodnost komína a velikost větrací mřížky. Předpokládá se, že pro zajištění správného větrání místností, kde se používají jiné spotřebiče na pevná nebo kapalná paliva, by měl být přívod čerstvého vzduchu třikrát vyšší než odvod. V úvahu je třeba vzít také celkovou větrací kapacitu obydlí (těsnost oken, objem místnosti). Pochybnosti v oblasti technické přípravy větrání je třeba řešit s odborníky v oboru.
- Klíčovou roli hrají také platné národní stavební předpisy, které je třeba přísně dodržovat.

Digestoř jako absorbér (uzavřený okruh)

Při výběru absorbéru (**obr. 5**) mějte na paměti, že:

- Tento provozní režim se používá, pokud není možné vynést odsavač ven. K odsavači nejsou instalovány žádné větrací kanály.
- Aby stříška pohlcovala pachy, je zapotřebí filtr s aktivním uhlím.
- Nepoužívejte absorbér, který není vybaven filtrem s dřevěným uhlím.
- Použití uhlíkového filtru snižuje výkon vrchlíku přibližně o 30 % a zároveň zvyšuje jeho objem.
- Odsavač dodávaný výrobcem není vybaven uhlíkovým filtrem, což znamená, že je určen pro odtahový provoz. Odsavač je volitelně určen pro použití jako stříška s uhlíkovým filtrem. Uhlíkový filtr lze zakoupit u specializovaného prodejce, v servisním středisku nebo online u výrobce.
- Digestoře s kabelovými ostrůvky jsou z výroby vybaveny uhlíkovými filtry. Ostatní typy odsavačů nejsou vybaveny uhlíkovými filtry nebo do-



Obr. 5. Odsavač par jako odsavač kanystrů

K zařízení se dodávají jako volitelné příslušenství.

- Nasávaný vzduch se čistí od mastnoty a pachů pomocí uhlíkových filtrů umístěných ve stříšce. Vzduch se pak vrací do místnosti přes výstupní mřížky umístěné v horní části digestoře.
- **JE ZAKÁZÁNO ZAKRÝVAT VÝSTUPNÍ MŘÍŽKY!**
- U stropních nebo vestavěných (pod skříňkou) odsavačů pracujících v režimu baldachýnu je třeba dbát na odvádění vzduchu ze stropu nebo z nábytku tak, aby filtrovaný vzduch volně proudil zpět do místnosti.

Montáž na strop

- Strop musí být rovný a vodorovný.
- Strop musí mít dostatečnou nosnost.
- Hloubka otvorů musí být stejná jako délka šroubů.
- Stěnové sloupky musí být pevně na svém místě.
- Vzhledem k široké škále stavebních materiálů, ze kterých se dnes stropy vyrábějí, výrobce nezahrnuje šrouby ani hmoždinky. Vyplatí se poradit se s odborníkem na upevnění.
- V případě nestandardních stropních konstrukcí nebo sádkartonových podhledů je nutné použít k upevnění digestoře vhodný upevňovací materiál nebo vytvořit rám pomocí kolíků, úhelníků apod. Je třeba se poradit s odborníkem na upevňování.
- Dřevěné stropy (nebo stropy podobné konstrukce, včetně sádkartonových) způsobují zvýšenou hlučnost při provozu digestoře. Na rozdíl například od železobetonových stropů fungují na principu rezonančních boxů.
- **DIGESTOŘ MUSÍ BÝT PŘIPEVNĚNA K PEVNÉMU STROPU!**
- **NEMONTUJTE odsavač par k podhledu:** ani k jeho panelům, ani na jeho rám!
- Před vyvrtáním montážních otvorů pro stříšku zkontrolujte strop, zda nejsou poškozeny stávající instalace, např. přívod plynu, elektřiny nebo vody.
- Maximální hmotnost odsavače par je uvedena v části technických výkresů této příručky.

V.OBECNÉ PŘIPOMÍNKY ASSEMBLY


Níže naleznete několik univerzálních pokynů pro instalaci odsavačů par. Dodržování popsaných pravidel umožní správnou instalaci a bezpečné používání spotřebiče.

Obsah balení

- Je nutné ještě jednou zkontrolovat, zda je sada kompletní. V části III. OBSAH SOUPRAVY této příručky jsou uvedeny komponenty, které by měly být součástí balení. Pokud něco chybí nebo je některá z komponent poškozena, informujte o tom servis výrobce.
- Jednotlivé součásti připravte k montáži tak, aby byly snadno přístupné.
- Zkontrolujte, zda uvnitř odsavače nejsou další materiály dodané se spotřebičem (např. sáčky se šrouby, záruční list, doklad o koupi atd.). Pokud tam jsou, vyjměte je a uschovejte.
- **POZOR! Odstraňte z turbíny všechny přepravní ochrany!**

Instalační nástroje a příprava na instalaci

- Před instalací se ujistěte, že jsou všechny nástroje potřebné k instalaci snadno dostupné.



Obr. 6. Doporučené nářadí při montáži

- Vzhledem k velikosti spotřebiče jsou k vybalení, demontáži a instalaci odsavače potřeba 3 dospělé osoby. U větších spotřebičů se doporučuje více než 3 dospělé osoby.



Obr. 7. Poznámka: k montáži jsou zapotřebí min. 3 osoby.

- Kryt by měl být namontován v dostatečné vzdálenosti: Odsavač musí být umístěn ve vzdálenosti 150÷180 cm nad varnou deskou elektrického spotřebiče nebo nad varnou deskou plynového spotřebiče. Vzdálenost se měří mezi plochou podpírající varné nádoby na varné desce a nejnižší částí odsavače par. Pokud je vzdálenost větší než 180 cm, musí odsavač par po skončení vaření běžet dalších přibližně 10 minut.

Montáž kapoty


- Příklad by neměl být připojen k elektrické síti před dokončením instalace.
- Bezpečnostní aspekty:
 - **Odsavače par s povrchovou úpravou lesklým černým lakem** - neodstraňujte ochranné materiály (fólie, papír atd.). Ty by měly být odstraněny až při instalaci.
 - **Odsavače INOX z nerezové oceli (laserová fólie)** - neodstraňujte ochranný materiál (fólii, papír atd.). Musí být odstraněny až po instalaci.
 - **Odsavače s jinými povrchovými úpravami** - neodstraňujte ochranné materiály (fólie, papír atd.). Ty musí být odstraněny až po dokončení instalace.
- **POZNÁMKA:** veškeré značky a šipky na ochranné fólii slouží pouze k určení směru broušení oceli, které je nezbytné ve výrobním procesu. Nejedná se o montážní značky a nemělo by se na ně spoléhat.
- **UPOZORNĚNÍ:** mřížka je součástí, která je náchylná k poškrábání, zejména při zkoušení a instalaci kapoty. Posouváním mřížky dovnitř a ven z těla kapoty může dojít k jejímu poškození.
- Před jakýmkoli vrtáním otvorů do stěny nebo stropu je třeba pečlivě zkontrolovat místa vrtání, aby nedošlo k poškození stávajících instalací (elektřina, plyn, voda atd.). Podklad stěny i stropu musí být stabilní.
- Vrtání elektrických vodičů, které jsou ve stěně, a jejich připojování přes hmoždinky/montážní šrouby ke krytu odsavače může vést ke zkratu elektrického systému, poškození nebo zničení odsavače, ostatních spotřebičů v místnosti a v krajním případě může vést k požáru. Současně hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem osobě, která se dotkne krytu odsavače, což může mít za následek poškození zdraví, invaliditu nebo v krajním případě i smrt.
- Odsavač par nad kuchyňskou linkou je těžký spotřebič, proto by manipulaci a instalaci měly provádět nejméně dvě dospělé osoby.
- U stříšek s nepřímým přístupem hliníkovým tukovým filtrem (nechráněným přídatnou klapkou nebo krytem) musí být filtr před instalací digestoře odstraněn, aby se minimalizovalo riziko poškození. Hliníkový tukový filtr musí být po instalaci znovu instalován do digestoře.
- U ostrůvkových a komínových odsavačů par lze čelní stěnu odsavače zkrátit odříznutím v dolní části, maximálně však o 10 cm.

Vlastní zkrácení této součásti nezpůsobí ztrátu záruky.


VI. PODROBNÝ NÁVOD K INSTALACI DIGESTOŘE S VNITŘNÍ TURBÍNOU: NK6R GRAND SUPER SLIM, NK6R ASTOR SUPER SLIM, N6 MISTRAL SUPER SLIM.

POZOR! Při instalaci odsavače je nutné chránit nábytek, varnou desku a další zařízení, která se nacházejí v těsné blízkosti místa instalace. Vzhledem k velikosti odsavače par se doporučuje, aby instalaci prováděly minimálně 3 osoby.





KROK Popis symbolů , atd. viz kapitola III. Obsah sady.


1

Určete místo instalace odsavače par. Aby bylo možné spotřebič instalovat ve správné výšce, lze montážní čepy  zkrátit. Pokud jsou čepy obsažené v sadě příliš krátké, lze je nahradit jinými za předpokladu, že bude zachován průměr (M10) a odpovídající pevnost (v případě pochybností se obraťte na odborníka na upevnění).

KROK 2




Označte a vyvrtejte otvory pro hmoždinky (viz technický výkres). Připevněte každý z montážních kolíků  ke stropu pomocí čtyř hmoždinek.




KROK 3

Otevřete klapku, vyjměte hliníkové filtry a odšroubujte mřížky na obou stranách.



KROK 4

Stříška **1** by měla být posunuta do předem stanovené výšky. Montážní kolíky **2** protáhněte otvory umístěnými v tělese digestoře **1**. Poté za účelem vycentrování digestoře nasadte montážní desky **3** na montážní čepy **4**, přitlačte je k bočním stěnám a utáhněte maticemi M10 **4**.



KROK 5

Po dokončení instalace nasadte a přišroubujte mřížky, nasadte hliníkové filtry a uzavřete klapku.

PODROBNÝ NÁVOD K MONTÁŽI KAPOTY S VNITŘNÍ TURBÍNOU: NK· 6R DECOR CR SUPER SLIM

POZOR!



Při instalaci odsavače je nutné chránit nábytek, varnou desku a další zařízení, která se nacházejí v těsné blízkosti místa instalace. Vzhledem k velikosti odsavače par se doporučuje, aby instalaci prováděly minimálně 3 osoby.


KROK

Popis symbolů [Z][A], atd. viz kapitola III. Obsah sady.


1

Určete místo instalace odsavače par. Aby bylo možné spotřebič instalovat ve správné výšce, lze montážní čepy □ zkrátit. Pokud jsou čepy obsažené v sadě příliš krátké, lze je nahradit jinými za předpokladu, že bude zachován průměr (M10) a odpovídající pevnost (v případě pochybností se obraťte na odborníka na upevnění).


KROK 2





Označte a vyvrtejte otvory pro hmoždinky (viz technický výkres). Připevněte každý z montážních kolíků □ ke stropu pomocí čtyř hmoždinek.



KROK



Otevřete klapku. Posuňte stříšku **1** do předem stanovené výšky stropu. Montážní kolíky **2** by měly být vedeny otvory umístěnými v tělese digestoře **1**. Po nastavení správné roviny vrchlíku vůči stropu by měl být vrchlík dotažen pomocí matic M10 **4**.



KROK 4

Zasuňte záslepky do otvorů pro kolíky (pokud potřebujete stříšku demontovat, musíte ji otočit o 90° v libovolném směru, abyste mohli záslepku vyjmout **5**). Poté kryt zavřete.




VARIANTY INSTALACE SYSTÉMU PLOCHÝCH KANÁLŮ

Turbínu je možné otočit o 90° a 180°, což usnadňuje instalaci vzduchových kanálů. Za tímto účelem před instalací odsavače ke stropu otevřete klapku a vyjměte hliníkové filtry. Poté odšroubujte čtyři šrouby M4 pod hliníkovým filtrem a otočte turbínu o 90° nebo 180°. Znovu připevněte turbínu pomocí dříve odstraněných šroubů M4. Při provádění této operace se doporučuje, aby digestoř podíraly alespoň 2 osoby.








PŘÍKLAD SCHÉMATU SYSTÉMU PLOCHÉHO POTRUBÍ



Výrobce odsavače doporučuje ploché potrubí 220 x 90 mm, ze kterého lze sestavit jakýkoli ventilační systém. Ty nejsou k dispozici u výrobce odsavače. Výběr vhodného systému je třeba konzultovat s odborníkem na větrání.

Zde jsou uvedeny některé možné varianty instalace plochých kanálů.





PODROBNÝ NÁVOD K MONTÁŽI KAPOTY S EXTERNÍ TURBÍNOU: NK· 6R GRAND, NK· 6R ASTOR, NK· 6R MISTRAL

POZOR! Při instalaci odsavače je nutné chránit nábytek, varnou desku a další zařízení, která se nacházejí v těsné blízkosti místa instalace. Vzhledem k velikosti odsavače par se doporučuje, aby instalaci prováděly minimálně 3 osoby.




KROK Popis symbolů [7A], atd. viz kapitola III. Obsah sady.


1

Určete místo instalace odsavače par. Aby bylo možné spotřebič instalovat ve správné výšce, lze montážní čepy □ zkrátit. Pokud jsou kolíky obsažené v sadě příliš krátké, lze je nahradit jinými, pokud je zachován průměr (M10) a odpovídající pevnost (v případě pochybností se obraťte na odborníka na upevnění).

KROK 2 Označte




a vyvrtejte otvory pro hmoždinky (viz technický výkres). Připevněte každý z montážních kolíků □ ke stropu pomocí čtyř hmoždinek.




KROK 3

Otevřete klapku, vyjměte hliníkové filtry a odšroubujte rámeček na obou stranách.



KROK 4

Stříška **1** by měla být posunuta do předem stanovené výšky. Montážní kolíky **2** by měly být vedeny otvory umístěnými v tělese digestoře **1**. Poté pro vycentrování digestoře nasadte montážní desky **6** na montážní čepy **3**, přitlačte je k bočním stěnám a utáhněte maticemi M10 **4**.



KROK 5

Po dokončení instalace nasadte a přišroubujte mřížky, nasadte hliníkové filtry a uzavřete klapku.


PODROBNÝ NÁVOD K INSTALACI VNĚJŠÍHO KRYTU TURBÍNY: NK- 6R DECOR CR

POZOR!




Při instalaci odsavače je nutné chránit nábytek, varnou desku a další zařízení, která se nacházejí v těsné blízkosti místa instalace. Vzhledem k velikosti odsavače par se doporučuje, aby instalaci prováděly minimálně 3 osoby.

KROK


Popis symbolů , atd. viz kapitola III. Obsah sady.


1

Určete místo instalace odsavače par. Aby bylo možné spotřebič instalovat ve správné výšce, lze montážní čepy  zkrátit. Pokud jsou čepy obsažené v sadě příliš krátké, lze je nahradit jinými za předpokladu, že bude zachován průměr (M10) a odpovídající pevnost (v případě pochybností se obraťte na odborníka na upevnění).


KROK 2





Označte a vyvrtejte otvory pro hmoždinky (viz technický výkres). Připevněte každý z montážních kolíků  ke stropu pomocí čtyř hmoždinek.



KROK 3



Otevřete klapku. Stříška¹ bude připevněna ke stropu v předem stanovené výšce. Montážní kolíky □ by měly být zasunuty do otvorů umístěných ve stříšce¹. Po nastavení správné úrovně digestoře vzhledem ke stropu je třeba ji utáhnout pomocí matic M10^{5B}.



KROK 4

Zasuňte maskovací krytky⁶ do otvorů pro čepy (pokud potřebujete kapotu odmontovat, pro odstranění krytky⁶ ji otočte v libovolném směru o 90°). Poté klapku zavřete.




PODROBNÝ NÁVOD K INSTALACI DIGESTOŘE S EXTERNÍ TURBÍNOU: NK - 6R VENUS CR

POZOR!




Při instalaci odsavače je nutné chránit nábytek, varnou desku a další zařízení, která se nacházejí v těsné blízkosti místa instalace. Vzhledem k velikosti odsavače par se doporučuje, aby instalaci prováděly minimálně 3 osoby.

KROK


Popis symbolů , atd. viz kapitola III. Obsah sady.


1

Určete místo instalace odsavače par. Aby bylo možné spotřebič instalovat ve správné výšce, lze montážní čepy  zkrátit. Pokud jsou čepy obsažené v sadě příliš krátké, lze je nahradit jinými za předpokladu, že bude zachován průměr (M10) a odpovídající pevnost (v případě pochybností se obraťte na odborníka na upevnění).


KROK 2




Označte a vyvrtejte otvory pro hmoždinky (viz technický výkres). Připevněte každý z montážních kolíků  ke stropu pomocí čtyř hmoždinek.



KROK



Vyšroubujte 2 šrouby upevňující sklo kapoty. Po odstranění zajišťovacích šroubů otevřete klapku kapoty tak, že uchopíte karoserii co nejbližší k rohu na straně odstraněných šroubů. Druhou rukou uchopte sklo za jeho vnější okraj a vnitřní otvor klapky. Pevným pohybem vyklopte klapku, která je navíc zajištěna magnety.



KROK 4

Stříška **1** by měla být posunuta ke stropu v předem stanovené výšce. Montážní kolíky **□** by měly být vedeny otvory umístěnými ve stříšce **1**. Po nastavení správné úrovně digestoře vzhledem ke stropu by měla být dotažena pomocí matic M10 **5B**.




Zavřete a zašroubujte klapku.


NEJBĚŽNĚJŠÍ MOŽNOSTI INSTALACE EXTERNÍCH TURBÍN

Existuje několik dalších možností instalace krytu turbíny. Před instalací krytu na strop otevřete klapku a vyjměte hliníkové filtry. Poté vyšroubujte čtyři šrouby M4 umístěné pod hliníkovým filtrem a vyjměte kryt turbíny z těla odsavače. Při tomto úkonu se doporučuje, aby kapotu podpíraly alespoň 2 osoby.


Možnost 1




Možnost
2



Varianta)




Možnost 4




PRVNÍ MOŽNOST · PODSTAWOWY ·

Připojte skříň turbíny k výstupu vzduchu ven pomocí nehořlavé trubky Ø150. V tomto případě neodšroubovávejte skříň turbíny z těla digestoře.




DRUHÁ MOŽNOST · KROK 1·

Vyšroubujte šrouby do plechu^{5A} v krytu turbíny, které zajišťují mřížku. Poté vyšroubujte plechové šrouby upevňující kryt turbíny k tělesu kapoty.



DRUHÁ MOŽNOST · KROK 2·



Nasaďte a přišroubujte kryt turbíny tak, aby výstup turbíny směřoval na stranu. Mřížku také přišroubujte pomocí dříve odstraněných



šroubů do plechu^{5A}.


TŘETÍ VARIANTA INSTALACE • KROK 1•

Vyšroubujte šrouby z plechu^{5A}, kterými je kryt turbíny připevněn ke karoserii kapoty. Poté na místo krytu turbíny přišroubujte mřížku Ø150 □ k tělesu kapoty pomocí šroubů do plechu^{5A}. Připevněte druhý rámeček Ø150⁴ se zpětnými klapkami ke skříni turbíny.




TŘETÍ VARIANTA INSTALACE • KROK 2•

Připojte těleso turbíny k tělesu digestoře pomocí kolena a plochého potrubí. Výrobce odsavače doporučuje ploché potrubí 220 x 90 mm (odpovídá trubce Ø150), s jehož pomocí lze vybudovat jakýkoli ventilační systém. Tyto ploché kanály nejsou k dispozici u výrobce odsavače.






Výběr vhodného systému je vhodné konzultovat s odborníkem na větrání (rekuperaci, klimatizaci).



Nezapomeňte instalovat mimořádně dlouhé potrubí⁷ spojující odsavač s turbínou.




Skříň turbíny lze také otočit o 90 stupňů oproti původní poloze a vypouštět vzduch směrem nahoru.

ČTVRTÁ MOŽNOST INSTALACE

Vyšroubujte šrouby z plechu  , kterými je kryt turbíny připevněn ke karoserii kapoty. Poté místo krytu turbíny přišroubujte k tělesu kapoty pomocí šroubů do plechu rámeček s rozetou  . Druhý rámeček s rozetou  připevněte ke krytu turbíny.



Skříň turbíny lze pak umístit centrálně nad střechu (např. na půdě), přičemž je třeba brát v úvahu délku přiloženého potrubí (4 m). POZOR! S rostoucí vzdáleností mezi turbínou a stříškou se snižuje její účinnost a efektivita odsávání výparů z vaření.



Připojení electrical

- Příklad nesmí být připojen k elektrické síti před dokončením instalace.
- Připojovací kabel nesmí být při instalaci zalomený nebo zkroucený. Požadované parametry připojení najdete na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče, který je viditelný po sejmutí hliníkového tukového filtru.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku odsavače. Výrobní štítek odsavače se nachází uvnitř spotřebiče - je viditelný po vyjmutí hliníkového tukového filtru.
- Spotřebič odpovídá třídě I ochrany před úrazem elektrickým proudem. Odsavač par má uzemněný napájecí kabel.
- Odsavač je dodáván s elektrickým kabelem a zástrčkou. Lze ji připojit do jakékoli legálně instalované a chráněné uzemněné zásuvky (230 V / 50 Hz).
- Připojovací kabel je dlouhý přibližně 1,5 m a je zakončen zástrčkou s možností jejího odříznutí a trvalého připojení kabelu nebo v případě ostrovních digestoří na kabelech je kabel zakončen vodiči pro připojení k elektrické kostce.
- Přestřížením zástrčky pro trvalé připojení odsavače k napájení nezaručí záruka. Doporučujeme, aby to provedla kvalifikovaná osoba.
- Pokud je odsavač vybaven zástrčkou, musí být po dokončení instalace zapojen do zásuvky, která odpovídá platným normám a je umístěna na snadno přístupném místě.
- Pokud není použita elektrická zásuvka po instalaci odsavače volně přístupná, musí být možné použít proudový okruh odpojit za účelem údržby.
- Zástrčku je možné rozříznout a zapojit dráty přímo do kostky. V případě, že:
 - odsavač bude odpojen od sítě (přímé připojení k síti), ◦ zástrčka je umístěna na obtížně přístupném místě,
 - zástrčka je zapuštěná,

Po dokončení instalace je nutné použít standardizovaný dvoupólový spínač s rozpojením kontaktů nejméně 3 mm. To umožní úplné odpojení od sítě při nadproudových podmínkách kategorie III v souladu s instalačními pravidly. Tuto ochranu smí provádět pouze odborný elektrikář.

Ověření stavu digestoře po instalaci

- Odstraňte všechny ochranné fólie, poté odstraňte zbytky lepidla a (v případě potřeby) mastné a olejové skvrny.
- Odstraňte ochrannou fólii z hliníkových tukových filtrů (obvykle modré nebo bílé barvy).
- Po odstranění ochranné fólie ze digestoře výrobce doporučuje otřít ji speciálním ochranným a konzervačním prostředkem určeným pro daný povrch. Doporučení pro čištění a údržbu naleznete v odd. 7 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA tohoto návodu (samostatná brožura).
- Měla by být provedena funkční zkouška. Je možné, že ze spotřebiče bude po dobu několika desítek hodin vycházet nepříjemný zápach, zejména v uzavřeném okruhu. Jedná se o přirozený proces, který by neměl vyvolávat obavy. Zvláštní zápach zmizí, jakmile turbína naběhne.
- Doporučujeme překontrolovat správné fungování všech funkcí odsavače jak v režimu ovládacího panelu na odsavači, tak v režimu bezdrátového dálkového ovládání.
- Ujistěte se, že je digestoř upevněna rovně, stabilně a neodchyluje se od svislice.
- Zkontrolujte, zda digestoř nerezonuje (nevibruje), což může znamenat, že šrouby a upevňovací prvky nejsou správně utaženy.
- Zkontrolujte, zda není zpětná klapka ucpaná a zda není ucpané potrubí a větrací otvory.

VII. PROHLÁŠENÍ OD VÝROBCE:

Odsavač par splňuje všechny požadavky stanovené v právních předpisech EU, které se na něj vztahují. Bylo pro něj proto vydáno prohlášení o shodě a spotřebič je označen značkou CE.



EU/EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Typ výrobku/model: Typ: NK-6R Model: Venus CR 96/120 (850); Grand 96/120 (850); Grand Super Slim 96/120 (900); Astor 96/120 (850); Astor Super Slim 96/120 (900); Mistral 96/120 (850); Mistral Super Slim 96/120 (900); Decor CR 90 (850); Decor CR Super Slim 90 (900); Decor CR Free 90 (900); Decor Island 60/90 (850);
2. Název a adresa výrobce AGDLIDER MARKET NORBERT TOFIL
ul. Krucza 11, 25-657 Kielce, Polsko.
3. Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.
4. Předmět prohlášení: odsavač par nad kuchyní
5. Předmět tohoto výše uvedeného prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů EU:
 - Směrnice o rádiových zařízeních "RED" 2014/53/EU
 - Směrnice o omezení některých prvků "RoHS" 2011/65/UE+2015/863/UE
 - Směrnice o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie "ErP" 2009/125/ES
 - Nařízení Komise (EU) č. 66/2014
6. Odkazy na příslušné použité harmonizované normy nebo jiné technické specifikace, ve vztahu k nimž je prohlášena shoda:
 - PN-EN 60335-2-31:2015-02 (EN 60335-2-31:2014)
 - PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A13:2017-11+A1:2019-10+A2:2019-11+A14:2020-05 (EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019)
 - PN-EN 62233:2008 (EN 62233:2008)
 - PN-EN 55014-1:2017-06+A11:2020-07 (EN 55014-1:2017+A11:2020)
 - PN-EN 61000-3-2:2014-10 (EN 61000-3-2:2014)
 - PN-EN 61000-3-3:2013-10 (EN 61000-3-3:2013)
 - PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009 (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008)
 - PN-ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-08 (ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017)
 - PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08 (ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017)
 - PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10 (ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019)
 - PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012 (ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011)
 - PN-EN IEC 63000:2019-01 (EN IEC 63000:2018)
 - PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04 (EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015)
7. Oznamovaný subjekt ... (název, číslo) provedl ... (popis zásahu) a vydal certifikát: Nepoužijese.

8. Další informace: Podepsáno


jménem výrobce:

Kielce, 26.04.2021

místo a datum vydání:

AgdLiderMarket
Norbert Tofil
25-657 Kielce, ul. Krucza 11
NIP 959-193-51-28

Předseda správní rady



Norbert Tofil

jméno a podpis oprávněné osoby

VIII. TECHNICKÉ LISTY

List pro odsavač par typu NK-6R (verze 850 m³/h) model: GRAND

| | Označení | Hodnota | Jednotka |
|--|---------------------|---------|-------------------|
| Identifikátor modelu | NK-6R | | |
| Roční spotřeba energie | AEChood | 64,3 | kWh/rok |
| Třída energetické účinnosti | | B | |
| Dynamická průtoková kapacita | FDEhood | 30,6 | |
| Výkonnostní třída dynamického toku | | B | |
| Účinnost osvětlení | LEhood | 33,7 | lux/W |
| Třída účinnosti osvětlení | | A | |
| Absorpční účinnost | GFEhood | 66,9 | % |
| Třída absorpční účinnosti znečištění | | D | |
| Minimální průtok vzduchu | Q _{min} | 221,2 | m ³ /h |
| Maximální průtok vzduchu | Q _{max} | 438,7 | m ³ /h |
| Průtok vzduchu v režimu intenzivní | | 742,3 | m ³ /h |
| Hladina hluku při minimální kapacitě v podmínky běžného používání | L _{WA} | 43 | dB |
| Hladina hluku při maximálním výkonu při běžném používání | L _{WA} | 59 | dB |
| Hladina hluku v intenzivním režimu | L _{WA} | 69 | dB |
| Spotřeba energie měřená ve vypnutém stavu | P _o | N.d. | W |
| Spotřeba energie měřená v pohotovostním režimu | P _s | 0,47 | W |
| Časová rychlost | f | 0,9 | |
| Index energetické účinnosti | EElhood | 57,8 | |
| Průtok vzduchu měřený v optimální provozní bod | QBEP | 371,6 | m ³ /h |
| Tlak vzduchu měřený při optimálním stavu místo výkonu práce | PBEP | 465 | Ahoj |
| Spotřeba energie měřená v optimálním bodě práce | WBEP | 157,0 | W |
| Jmenovitý výkon osvětlovacího systému | W _L | 17,4 | W |
| Průměrná osvětlenost osvětlovacím systémem na povrchu varné desky. | E _{middle} | 587 | lux |
| Hladina akustického výkonu | L _{WA} | 59 | dB |

Odkaz na metody měření a výpočtu použité ke zjištění výše uvedených výsledků: Nařízení 65/2014/EU, nařízení 66/2014/EU,

EN 50564:2011 (EN 50564:2011) - Elektrické spotřebiče pro domácnost - Měření spotřeby energie spotřebičů v pohotovostním režimu.

EN 60704-2-13:2017-02 (EN 60704-2-13:2017) - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Postup zkoušení hluku - Část 2-13: Zvláštní požadavky na odsavače par a jiné odsavače par.

PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04 (EN61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015) – Odsavače par pro domácnost a jiné kuchyňské odsavače par - Metody zkoušení funkčních vlastností.

List pro odsavač par typu NK-6R (verze 850 m³/h) model: ASTOR

| | Označení | Hodnota | Jednotka |
|--|---------------------|---------|-------------------|
| Identifikátor modelu | NK-6R | | |
| Roční spotřeba energie | AEChood | 64,3 | kWh/rok |
| Třída energetické účinnosti | | B | |
| Dynamická průtoková kapacita | FDEhood | 30,6 | |
| Výkonnostní třída dynamického toku | | B | |
| Účinnost osvětlení | LEhood | 33,7 | lux/W |
| Třída účinnosti osvětlení | | A | |
| Absorpční účinnost | GFEhood | 66,9 | % |
| Třída absorpční účinnosti znečištění | | D | |
| Minimální průtok vzduchu | Q _{min} | 221,2 | m ³ /h |
| Maximální průtok vzduchu | Q _{max} | 438,7 | m ³ /h |
| Průtok vzduchu v režimu intenzivní | | 742,3 | m ³ /h |
| Hladina hluku při minimální kapacitě v podmínky běžného používání | LWA | 43 | dB |
| Hladina hluku při maximálním výkonu za běžných podmínek používání | LWA | 59 | dB |
| Hladina hluku v intenzivním režimu | LWA | 69 | dB |
| Spotřeba energie měřená ve vypnutém stavu | P _o | N.d. | W |
| Spotřeba energie měřená v pohotovostním režimu | P _s | 0,47 | W |
| Časová rychlost | f | 0,9 | |
| Index energetické účinnosti | EElhood | 57,8 | |
| Průtok vzduchu měřený v optimální provozní bod | QBEP | 371,6 | m ³ /h |
| Tlak vzduchu měřený při optimálním stavu místo výkonu práce | PBEP | 465 | Ahoj |
| Spotřeba energie měřená v optimálním bodě práce | WBEP | 157,0 | W |
| Jmenovitý výkon osvětlovacího systému | W _L | 17,4 | W |
| Průměrná osvětlenost osvětlovacím systémem na povrchu varné desky. | E _{middle} | 587 | lux |
| Hladina akustického výkonu | LWA | 59 | dB |

Odkaz na metody měření a výpočtu použité ke zjištění výše uvedených výsledků: Nařízení 65/2014/EU, nařízení 66/2014/EU, EN 50564:2011 (EN 50564:2011) - Elektrické spotřebiče pro domácnost - Měření spotřeby energie spotřebičů v pohotovostním režimu. EN 60704-2-13:2017-02 (EN 60704-2-13:2017) - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Postup zkoušení hluku - Část 2-13: Zvláštní požadavky na odsavače par a jiné odsavače par. PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04 (EN61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015) – Odsavače par pro domácnost a jiné kuchyňské odsavače par - Metody zkoušení funkčních vlastností.

List pro odsavač par typu NK-6R (verze 850 m³/h) model: DECOR CR

| | Označení | Hodnota | Jednotka |
|--|---------------------|---------|-------------------|
| Identifikátor modelu | NK-6R | | |
| Roční spotřeba energie | AEChood | 58,9 | kWh/rok |
| Třída energetické účinnosti | | A | |
| Dynamická průtoková kapacita | FDEhood | 30,6 | |
| Výkonnostní třída dynamického toku | | A | |
| Účinnost osvětlení | LEhood | 47,7 | |
| Třída účinnosti osvětlení | | A | |
| Absorpční účinnost | GFEhood | 66,9 | % |
| Třída absorpční účinnosti znečištění | | D | |
| Minimální průtok vzduchu | Q _{min} | 221,2 | m ³ /h |
| Maximální průtok vzduchu | Q _{max} | 462,4 | m ³ /h |
| Průtok vzduchu v režimu intenzivní | | 805,2 | m ³ /h |
| Hladina hluku při minimální kapacitě v podmínky běžného používání | L _{WA} | 43 | dB |
| Hladina hluku při maximálním výkonu za běžných podmínek používání | L _{WA} | 59 | dB |
| Hladina hluku v intenzivním režimu | L _{WA} | 69 | dB |
| Spotřeba energie měřená ve vypnutém stavu | P _o | N.d. | W |
| Spotřeba energie měřená v pohotovostním režimu | P _s | 0,26 | W |
| Časová rychlost | f | 0,9 | |
| Index energetické účinnosti | EEIhood | 54,9 | |
| Průtok vzduchu měřený v optimální provozní bod | QBEP | 371,6 | m ³ /h |
| Tlak vzduchu měřený při optimálním stavu místo výkonu práce | PBEP | 465 | Ahoj |
| Spotřeba energie měřená v optimálním bodě práce | WBEP | 157,0 | W |
| Jmenovitý výkon osvětlovacího systému | W _L | 10,0 | W |
| Průměrná osvětlenost osvětlovacím systémem na povrchu varné desky. | E _{middle} | 477 | lux |
| Hladina akustického výkonu | L _{WA} | 59 | dB |

Odkaz na metody měření a výpočtu použité ke zjištění výše uvedených výsledků: Nařízení 65/2014/EU, nařízení 66/2014/EU, EN 50564:2011 (EN 50564:2011) - Elektrické spotřebiče pro domácnost - Měření spotřeby energie spotřebičů v pohotovostním režimu. EN 60704-2-13:2017-02 (EN 60704-2-13:2017) - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Postup zkoušení hluku - Část 2-13: Zvláštní požadavky na odsavače par a jiné odsavače par. PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04 (EN61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015) – Odsavače par pro domácnost a jiné kuchyňské odsavače par - Metody zkoušení funkčních vlastností.

List pro odsavač par typu NK-6R (verze 850 m³/h) model: MISTRAL

| | Označení | Hodnota | Jednotka |
|--|---------------------|---------|-------------------|
| Identifikátor modelu | NK-6R | | |
| Roční spotřeba energie | AEChood | 64,3 | kWh/rok |
| Třída energetické účinnosti | | B | |
| Dynamická průtoková kapacita | FDEhood | 30,6 | |
| Výkonnostní třída dynamického toku | | B | |
| Účinnost osvětlení | LEhood | 33,7 | lux/W |
| Třída účinnosti osvětlení | | A | |
| Absorpční účinnost | GFEhood | 66,9 | % |
| Třída absorpční účinnosti znečištění | | D | |
| Minimální průtok vzduchu | Q _{min} | 221,2 | m ³ /h |
| Maximální průtok vzduchu | Q _{max} | 438,7 | m ³ /h |
| Průtok vzduchu v režimu intenzivní | | 742,3 | m ³ /h |
| Hladina hluku při minimální kapacitě v podmínky běžného používání | LWA | 43 | dB |
| Hladina hluku při maximálním výkonu za běžných podmínek používání | LWA | 59 | dB |
| Hladina hluku v intenzivním režimu | LWA | 69 | dB |
| Spotřeba energie měřená ve vypnutém stavu | P _o | N.d. | W |
| Spotřeba energie měřená v pohotovostním režimu | P _s | 0,47 | W |
| Časová rychlost | f | 0,9 | |
| Index energetické účinnosti | EEIhood | 57,8 | |
| Průtok vzduchu měřený v optimální provozní bod | QBEP | 371,6 | m ³ /h |
| Tlak vzduchu měřený při optimálním stavu místo výkonu práce | PBEP | 465 | Ahoj |
| Spotřeba energie měřená v optimálním bodě práce | WBEP | 157,0 | W |
| Jmenovitý výkon osvětlovacího systému | W _L | 17,4 | W |
| Průměrná osvětlenost osvětlovacím systémem na povrchu varné desky. | E _{middle} | 587 | lux |
| Hladina akustického výkonu | LWA | 59 | dB |

Odkaz na metody měření a výpočtu použité ke zjištění výše uvedených výsledků: Nařízení 65/2014/EU, nařízení 66/2014/EU, EN 50564:2011 (EN 50564:2011) - Elektrické spotřebiče pro domácnost - Měření spotřeby energie spotřebičů v pohotovostním režimu. EN 60704-2-13:2017-02 (EN 60704-2-13:2017) - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Postup zkoušení hluku - Část 2-13: Zvláštní požadavky na odsavače par a jiné odsavače par. PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04 (EN61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015) – Odsavače par pro domácnost a jiné kuchyňské odsavače par - Metody zkoušení funkčních vlastností.

List pro odsavač par typu NK-6R (verze 850 m³/h) model: VENUS CR

| | Označení | Hodnota | Jednotka |
|--|---------------------|---------|-------------------|
| Identifikátor modelu | NK-6R | | |
| Roční spotřeba energie | AEChood | 58,9 | kWh/rok |
| Třída energetické účinnosti | | A | |
| Dynamická průtoková kapacita | FDEhood | 30,6 | |
| Výkonnostní třída dynamického toku | | A | |
| Účinnost osvětlení | LEhood | 47,7 | |
| Třída účinnosti osvětlení | | A | |
| Absorpční účinnost | GFEhood | 66,9 | % |
| Třída absorpční účinnosti znečištění | | D | |
| Minimální průtok vzduchu | Q _{min} | 221,2 | m ³ /h |
| Maximální průtok vzduchu | Q _{max} | 462,4 | m ³ /h |
| Průtok vzduchu v režimu intenzivní | | 805,2 | m ³ /h |
| Hladina hluku při minimální kapacitě v podmínky běžného používání | LWA | 43 | dB |
| Hladina hluku při maximálním výkonu při běžném používání | LWA | 59 | dB |
| Hladina hluku v intenzivním režimu | LWA | 69 | dB |
| Spotřeba energie měřená ve vypnutém stavu | P _o | N.d. | W |
| Spotřeba energie měřená v pohotovostním režimu | P _s | 0,26 | W |
| Casová rychlost | f | 0,9 | |
| Index energetické účinnosti | EELhood | 54,9 | |
| Průtok vzduchu měřený v optimální provozní bod | QBEP | 371,6 | m ³ /h |
| Tlak vzduchu měřený při optimálním stavu místo výkonu práce | PBEP | 465 | Ahoj |
| Spotřeba energie měřená v optimálním bodě práce | WBEP | 157,0 | W |
| Jmenovitý výkon osvětlovacího systému | W _L | 10,0 | W |
| Průměrná osvětlenost osvětlovacím systémem na povrchu varné desky. | E _{middle} | 477 | lux |
| Hladina akustického výkonu | LWA | 59 | dB |

Odkaz na metody měření a výpočtu použité ke zjištění výše uvedených výsledků: Nařízení 65/2014/EU, nařízení 66/2014/EU,
EN 50564:2011 (EN 50564:2011) - Elektrické spotřebiče pro domácnost - Měření spotřeby energie spotřebičů v pohotovostním režimu.
EN 60704-2-13:2017-02 (EN 60704-2-13:2017) - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Postup zkoušení hluku - Část 2-13: Zvláštní požadavky na odsavače par a jiné odsavače par.
PN-EN 61591:2002+A1:2006+A2:2011+A11:2014-08+A12:2015-04 (EN61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015) – Odsavače par pro domácnost a jiné kuchyňské odsavače par - Metody zkoušení funkčních vlastností.

IX. ASISTENCE A SLUŽBY

Pokud i přes naši důkladnou kontrolu kvality zjistíte jakékoli nesrovnalosti v provozu a fungování zakoupeného výrobku, obraťte se na naše servisní oddělení, které vám poskytne odbornou pomoc.

Před připojením ke službě si poznamenejte následující údaje o zařízení:

Název typu / modelu: _____

Datum nákupu: _____

Popis závady _____

Náhradní díly lze zakoupit přímo u výrobce nebo v autorizovaných servisních střediscích.

ONLINE

Další informace o našich výrobcích, zařízeních, náhradních dílech a servisu najdete na www.nortberg.pl.

KONTAKT

Pokud máte stále pochybnosti a nerozumíte všemu, co jste si v návodu přečetli, zavolejte do zákaznického servisu (+48 533 912 564), kde vám poskytnou odbornou pomoc.

Přivolání servisního technika v případě nesprávné funkce spotřebiče je zpoplatněno i během záruční doby. Opravu a pomoc v případě poruchy nechte provést servisním technikem výrobce. Tak budete mít jistotu, že opravu provedou odborníci, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro daný spotřebič.

POZOR!



Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny spotřebiče. Tisk, překlad a reprodukce tohoto návodu, a to i částečná, podléhá povolení a uvolnění ze strany výrobce. Jazykem návodu je polština a Výrobce nenesे odpovědnost za případné chyby v přepisu nebo překladu.

X. CARD ZÁRUKA

1. Prodávající ručí za bezproblémový provoz zařízení po dobu 24 měsíců od data prodeje. Veškeré výrobní vady zjištěné během této doby budou bezplatně odstraněny.
2. Záruční list je platný pouze s dokladem o koupi.
3. Odsavač par bude opraven do 14 pracovních dnů, pokud zákazník doručí reklamované zboží do servisního střediska nebo na prodejní místo.
4. Záruka se nevztahuje na:
 - a) mechanické poškození zařízení způsobené uživatelem,
 - b) poškození a vady vzniklé v důsledku:
 - nesprávné nebo nedůsledné používání, skladování nebo údržba,
 - používání nevhodného spotřebního materiálu, čisticích nebo údržbových prostředků,
 - nedodržení doporučení výrobce pro provoz zařízení mimo podmínky jednotlivých domácností (např. ve velkokapacitních stravovacích zařízeních, stravovacích zařízeních atd.),
 - neoprávněné opravy, úpravy nebo stavební změny,
 - c) poškození způsobené vnějšími faktory, které výrobce nemůže ovlivnit (např. doprava, nesprávné napájecí napětí).
5. Záruka je poskytována ode dne dodání odsavače par doloženého dokladem o prodeji, který musí obsahovat datum nákupu a symbol spotřebiče.

Datum prodeje

Podpis a razítko prodávajícího

XI.

INFORMACE O OPRAVÁCH

| Lp. | Datum podání žádosti | Datum opravy, podpis technika | Popis opravy |
|-----|----------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | |