


PODPORA OVLÁDÁNÍ GESTY

Zkontrolujte, zda je kryt správně nainstalován:



Úvod

Odsavač par vybavený systémem ovládání gesty vám umožní ovládat spotřebič, aniž byste se ho dotkli. Gesta by se měla používat ve vzdálenosti přibližně 5-10 cm od ovládacího panelu. Gesta lze provádět buď rukou otevřenou nahoru, nebo dlaní.


K aktivaci funkce stačí jediné gesto, ale k přepnutí digestoře na vyšší stupeň (např. boost) je třeba gesto několikrát zopakovat. Po každém gestu sundejte ruku z ovládacího panelu, aby senzory nezaznamenaly náhodný pohyb. Gesto by mělo trvat přibližně jednu sekundu, aby senzory zaznamenaly správný pohyb.

Níže je uvedena sada gest, která kapota rozpoznává.

OSVĚTLENÍ OVLÁDANÉ GESTY:

- Zapnutí: Když je světlo digestoře vypnuté, vložte ruku pod ovládací panel a držte ji v jedné poloze, světlo se automaticky zapne.
- Vypnutí: Když je světlo digestoře zapnuté, vložte ruku pod ovládací panel, podržte ruku v jedné poloze a světlo se automaticky vypne.
- Podobně bude fungovat gesto přiložení ruky zespodu ke snímači.

1. rozsvícení světel



2. zhasnutí světel



TURBÍNA OVLÁDANÁ GESTY:

Zapnutí/vypnutí odsavače par:

- začněte pohyb z levé strany ovládacího panelu, přesuňte ruku pod snímač a ukončete pohyb z pravé strany ovládacího panelu.
zapne se první rychlostní stupeň digestoře, což je potvrzeno modrými LED diodami na panelu.
- pro vypnutí digestoře zopakujte gesto v opačném směru, zprava doleva.
- digestoř se vypne, což se potvrdí vypnutím ovládacího panelu.

3. zapnutí digestoře



4. vypnutí digestoře



Přeřazení na vyšší/nížší rychlostní stupeň:

- při zapnuté digestoři (první rychlostní stupeň, modré LED diody - viz bod "Zapnutí/vypnutí digestoře") opakujte pohyb zleva doprava.

5. přeřazení na vyšší rychlostní stupeň



6. přeřazení na nižší rychlostní stupeň



- zapnou se následující převody, což se projeví změnou barvy LED diod na ovládacím panelu.
čtvrtý rychlostní stupeň (boost alias turbo) je potvrzen červenými LED diodami na ovládacím panelu.
- Chcete-li snížit rychlostní stupeň, udělejte gesto v opačném směru (zprava doleva). Každé opakování gesta sníží převod o jedna.
nezapomeňte po každém přeřazení vyndat ruku zpod kapoty a teprve poté znovu provést gesto (viz "Úvod" výše).